



D= DREHFLÜGEL
DK= DREHKIPPFÜGEL
F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRUCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE