



OBERGESCHOSS Top W04



- D= DREHFLÜGEL
- DK= DREHKIPPFLÜGEL
- F= FIXVERGLASUNG



BEIM DRUCKEN KEIN ANPASSEN AN SEITENGRÖSSE